

MANUAL

AKO Heizsystem

Einstellung der Heizungsanlage

Halten Sie die „SET“-Taste für ca. 6 Sek. um die Temperatur zu regulieren. Die rote Diode blinkt, wenn die Temperatur eingestellt werden kann.

Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Temperatur nach oben oder unten anzupassen.

Wenn die gewünschte Temperatur gefunden ist, drücken Sie einmal die „SET“-Taste.

Das System heizt auf, wenn die rote Diode im Display aufleuchtet.

Hinweis: Der Sensor für die Heizungssteuerung befindet sich in der Mitte des Busses über den Fahrgästen am Rand der Mittelspur des Wagens.

