

# BRUKSANVISNING

## AKO Värmesystem

### Inställning av temperatur

Displayen visar den aktuella temperaturen.

Håll ner "SET"-knappen i ca 6 sek. för att ställa in temperaturen.  
Den röda dioden blinkar när temperaturen kan ställas in.

Tryck på pilknapparna för att justera temperaturen uppåt eller neråt.

Tryck en gång på "SET"-knappen när önskad temperatur har ställts in.

Anläggningen värms upp när den röda dioden på displayen lyser.

**OBS:** Sensorn för värmestyrningen sitter i mitten av bussen, ovanför passagerarna uppe i kanten av fordonets mittgång.

