

MANUAL

AKO varmesystem

Indstilling af temperatur

Displayet viser den aktuelle temperatur.

Hold "SET" knappen inde i ca. 6 sek. for at regulere temperaturen. Den røde diode blinker, når temperaturen kan indstilles.

Tryk på piletasterne for at justere temperaturen op eller ned.

Når den ønskede temperatur er fundet, trykkes en enkelt gang på "SET" knappen.

Anlægget varmer, når den røde diode lyser i displayet.

Obs: Føleren til varmestyringen sidder henne midt i bussen over passagerne oppe i kanten af bilens midterbane.

