

INSTRUKCJA

System ogrzewania AKO

Ustawianie temperatury

Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę.

Przytrzymaj przycisk „USTAW” przez ok. 6 sek. aby ustawić temperaturę. Reguluj temperaturę, kiedy czerwona dioda miga.

Reguluj temperaturę strzałkami w górę lub w dół.

Po znalezieniu żądanej temperatury należy jednokrotnie nacisnąć przycisk „USTAW”.

System nagrzewa się, gdy na wyświetlaczu zapali się czerwona dioda.

Uwaga: Czujnik sterujący ogrzewaniem znajduje się pośrodku autobusu, nad pasażerami, na skraju deski środkowej.

CZERWONA DIODA

