

BRUKSANVISNING

AKO varmesystem

Stille inn temperatur

Displayet viser gjeldende temperatur.

Trykk på og hold inne SET-knappen i ca. 6 sekunder for å regulere temperaturen. Den røde LED-lampen blinker når temperaturen kan stilles inn.

Trykk på piltastene for å justere temperaturen opp eller ned.

Når ønsket temperatur er funnet, trykker du én gang på SET-knappen.

Anlegget varmer når den røde lampen lyser i displayet.

Obs: Føleren til varmestyringen er plassert midt i bussen, over passasjerene, i utkanten av bilens midtfelt.

